

SCACCIA UCCELLI CON SENSORE

Il metodo più naturale, efficace ed ecologico per scacciare gli uccelli

In natura ogni specie animale ha il suo predatore. Gli uccelli hanno come principale predatore il falco. Ratti, topolini ed altri animali vertebrati vengono cacciati da falchi e civette. Quindi il richiamo di predatori come falcone, sparviero, gufi e civette è riconosciuto dagli uccelli come segnale di pericolo. Questo scaccia uccelli riproduce i richiami dei suddetti predatori per tenere lontani uccelli indesiderati dalle proprietà. Potrete risolvere il problema di uccelli infestanti senza provocare danno agli animali e all'ambiente. Con la funzione PIR (infrarossi passivi) è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di sicurezza. Potrà captare il movimento di un intruso e segnalarlo tramite l'emissione del suono acuto e penetrante.

INSTALLAZIONE

Posizionare l'unità su palizzata o a muro in vicinanza di una presa elettrica. Collegare l'unità all'alimentatore.

FUNZIONE "PIR"

selezionando questa funzione la copertura sarà un ventaglio di 130° ad una distanza di 8 mt. Il Led è sempre acceso. Quando un uccello entra nell'area protetta il sensore capta il calore del corpo ed automaticamente l'unità emette i richiami dei predatori. L'emissione cessa non appena l'animale si allontana. Potete regolare il volume con l'apposita manopola.

FUNZIONE "AUTO"

In questa modalità il Led lampeggia a velocità diverse a seconda degli intervalli selezionati. Più è veloce più l'intervallo è breve. E' possibile regolare gli intervalli tra un'emissione di richiami e l'altra, da 5 ad un massimo di 30 minuti. I richiami vengono emessi automaticamente indipendentemente dalla presenza o meno di animali indesiderati.

SENSORE LUCE

Questo sensore fa spegnere automaticamente il dispositivo al tramonto per evitare di disturbare, all'alba si attiva da solo in base alle prime due opzioni

CONSIGLI

Per la protezione di piccole aree o per l'utilizzo come dispositivo di sicurezza utilizzare la funzione PIR. Per migliori risultati appendere l'apparecchio ad 1 - 2,5 mt di altezza. Evitare ostruzioni o qualsiasi oggetto ingombrante davanti al sensore. Con la funzione sensore l'apparecchio può essere utilizzato anche per avvertire se arriva qualcuno o per rivelarne la presenza.

Tenere pulita la lente del sensore con un panno morbido appena umido.

SPECIFICHE TECNICHE

alimentatore: 220-12V

suono: richiami di falcone, sparviero e civetta

Area di copertura: fino a 4000 mq. con il volume al massimo (funzione Auto)

Funzione PIR: 130° fino a 8 mt di distanza

